

## SIMVAPEN GRG (M8410-748010)

### MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

| Förrådsbeteckning | Förrådsbenämning |
|-------------------|------------------|
| M8410-748010      | MONT BT46-GRG /S |

#### Daglig tillsyn

##### Före användning

##### Del av materiel

- Patron ur Genomför
- All materiel Inte skadat
- Vapenkontroll Genomför
- Laserenhet Glasytor hela och rena
- Batteri Är laddat
- Kontaktdon Rena, inga stift böjda eller brända och inga hylsor skadade på lösa kablar
- Anslutningskontakt, eldmarkeringsenhet Hel och ren, något rörlig
- Temperingsväljare, eldmarkeringsenhet Går att ändra läge på
- Funktionskontroll Montera batteri i Eldmarkeringsenhet BT46/GRG  
Anslut Kontrollpanel BT46CP2 till Simulatorvapen GRG  
Ladda Eldmarkeringsenhet BT46/GRG i Simulatorvapen GRG  
Utför vapentest- Vapen/Granat på Kontrollpanel BT46CP2  
Utför provskott.

##### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Efter användning

### Utrustning

- Torkpapper för rengöring M1082-806510 eller likvärdig

### Del av materiel

- Patron ur Genomför
- All materiel Inte skadad
- All materiel Rengör
- Vapenkontroll Genomför
- Laserenhet Glasytor hela och rena.
- Kontaktdon Rena, inga stift böjda eller brända och inga hylsor skadade på lösa kablar
- Anslutningskontakt, eldmarkeringsenhet Hel och ren, något rörlig
- Temperingsväljare Går att ändra läge på

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Förvaring

- Avfuktning Längre tid än en månad, förvara materielen i avfuktat förråd

## Särskild tillsyn

### Administrativa data

|                              |      |      |      |
|------------------------------|------|------|------|
| Registrerings-/individnummer | Komp | Plut | Övr. |
|------------------------------|------|------|------|

### Vårdansvarig brukare

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| För period<br><b>1</b> | Vårdansvarig brukare |
| För period<br><b>2</b> | Vårdansvarig brukare |
| För period<br><b>3</b> | Vårdansvarig brukare |
| För period<br><b>4</b> | Vårdansvarig brukare |

### Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

|                        |                                    |       |      |      |      |
|------------------------|------------------------------------|-------|------|------|------|
| För period<br><b>1</b> | Ansvarigt befäl eller arbetsledare | Datum | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
| För period<br><b>2</b> | Ansvarigt befäl eller arbetsledare | Datum | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
| För period<br><b>3</b> | Ansvarigt befäl eller arbetsledare | Datum | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
| För period<br><b>4</b> | Ansvarigt befäl eller arbetsledare | Datum | Pkt. | Pkt. | Pkt. |

### Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälpt och struket på felrapporten.

## Varje månad

### Utrustning

- Putsduk M6400-153010 eller likvärdig
- Rengöringsvätska 218 (95% optiksprit) för rengöring av optik M0736-218001 eller likvärdig
- Kontaktvätska för rengöring av batterifack M0722-094001 eller likvärdig

### Del av materiel

|    |              | 1                 | 2                        | 3                        | 4                        |                          |
|----|--------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | All materiel | Rengör vid behov  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Märkning     | Skyltar läsliga   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Laserenhet   | Fuktindikator blå | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER