

SIMVAPEN TKSP 12,7 (M8410-779010)

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M8410-779010	MONTS BT46TKSP127/S

Daglig tillsyn

Före användning

Del av materiel

• Patron ur	Genomför
• All materiel	Inte skadat
• Vapenkontroll	Genomför
• Laserenhet	Glasytor hela och rena.
• Fuktindikatorer	Fuktindikator blå
• Batteri	Är laddat
• Kontaktdon	Rena, inga stift böjda eller brända och inga hylsor skadade på lösa kablar
• Funktionskontroll	Montera batteri i Hållare BT46/TKSP
	Säkerhetsställ röstmeddelandet "BT46 har startat"
	Anslut Kontrollpanel BT46CP2 till Hållare BT46/TKSP
	Utför vapentest- Vapen på Kontrollpanel BT46CP2
	Utför provskott.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

Utrustning

- Torkpapper för rengöring M1082-806510 eller likvärdig

Del av materiel

- Patron ur Genomför
- All materiel Inte skadad
- All materiel Rengör
- Vapenkontroll Genomför
- Laserenhet Chockgivare ej utlöst
- Laserenhet Glasstyr hela och rena
- Fuktindikatorer Fuktindikator blå
- Kontaktdon Rena, inga stift böjda eller brända och inga hylsor skadade på lösa kablar

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Avfuktning Längre tid än en månad, förvara materielen i avfuktat förråd

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Varje månad

Utrustning

- Putsduk M6400-153010 eller likvärdig
- Rengöringsvätska 218 (95% optiksprit) för rengöring av optik M0736-218001 eller likvärdig

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Del av materiel

		1	2	3	4	
1.	All materiel	Rengör vid behov	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Märkning	Skyltar läsliga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Kablar	Skyddslock hela och rena	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Kablar	Kabelhöljet är helt längs med hela kabelns längd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Kablar	Magneter sitter på rätt plats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Hållare	Låsanordningar och spännband fungerar och är hela	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Hållare	Hållare hel och fri från sprickor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Laserenhet	Chockgivare ej utlöst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER