

## STÖDBELYSNING 16/S

### MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

**Förrådsbeteckning**  
M8430-807010

**Förrådsbenämning**  
STÖDBELYSNING 16/S

#### Daglig tillsyn

##### Före användning

###### Ev. del av materiel

- Batterier Kontrollera laddning
- Lysdiodlampor Kontrollera funktion

###### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

##### Under användning

###### Ev. del av materiel

- Batterier Byt vid behov

###### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

##### Efter användning

###### Ev. del av materiel

- Lampor, tillbehör Rengör
- Lampor, tillbehör Kontrollera avseende skador och slitage
- Batterier Ladda batterierna

###### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

##### Förvaring

- Avfuktning Förvara materielen i avfuktat förråd vid förvaring längre tid än en månad

###### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Särskild tillsyn

### Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp.	Plut.	Övr.
------------------------------	-------	-------	------

### Vårdansvarig brukare

För period <b>1</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>2</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>3</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>4</b>	Vårdansvarig brukare

### Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period <b>1</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>2</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>3</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>4</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

### Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälpt och struket på felrapporten.

## Varje månad

### Ev. del av materiel

		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
<b>3.</b>	Lampans hölje och lins	Kontrollera avseende skador och slitage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4.</b>	Stavlampans o-ring	Rengör/smörj/byt ut vid behov	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5.</b>	Lampor	Kontroll avseende tecken på invändig kondens eller fukt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6.</b>	Tillbehör	Inventering enligt satslista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Var 6:e månad

### Ev. del av materiel

		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
<b>1.</b>	Batterier	Ladda samtliga batterier minst en gång var 6:e månad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER