

DATOR BUREN 01

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M3193-501911	DATOR BUREN 01 /T

Daglig tillsyn

Före användning

- Hölje, bildskärm, knappar skador, renhet
- Anslutningar skador, renhet
- Tillbehör skador, rätt installerade
- Batterier laddning
- Driftstemperatur kontroll

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

- Indikatorer kontroll
- Driftstemperatur kontroll

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Batterier laddning
- Dator med tillbehör skador, rengöring
- Skyddslock skador, befintlighet
- Skruvförband befintlighet, skador, fastsättning
- Tillbehör befintlighet enligt tillbehörslista

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Avfuktning vid förvaring mer än en månad ska materielen förvaras i avfuktat utrymme
- Batterier laddning var sjätte månad i driftstemperatur -20 °C till 55 °C
- Temperatur förvaringstemperaturen är -40 °C till 70 °C

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Vid behov, dock minst var 3:e månad

1. Anslutningar, lås/luckor, tillbehör skador
2. Dator med tillbehör rengöring
3. Dator funktion
4. Bildskärm funktion
5. Ljud funktion
6. Anslutningar funktion
7. Programvara funktion, version
8. Likriktare funktion
9. Hårddisk funktion
10. Batterier funktion, skador
11. GPS-mottagare funktion
12. Tillbehör inventering
13. Skruvförband befintlighet, skador, fastsättning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER