

ISR ENHET TIMBUKTU

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M8139-183427	ISR ENHET TIM MOBIL

Anm

M8139-183427 ISR ENHET TIM MOBIL ingår i
M8139-183410 LEDSYST MALI.

Anm

Tillsynsanvisningar finns i
M7781-008180 TO UF LEDSYST MALI 110-031130
samt
Checklists for Periodic Activities in Operations Handbook,
dok id 0577/201, bilaga till M7781-008180.

Anm

Daglig och särskild tillsyn genomförs för all materiel ingående i
enheten och genomförs normalt när enheten är i drift.

Daglig tillsyn

Före användning

Fordonsinstallerad materiel

- Kontrollbok felrapporter
- Sambandsutrustning skador, fastsättning, installation

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under drift

Radiosystem

- Radioapparater rengöring, förbindelseprov
- Batterier, batteriboxar kontroll

Signalskyddsmateriel

- Plombering, CCI-märkning befintlighet, åverkan, manipulation
- Monterade enheter, kablage, kontaktton fastsättning, skador, rengöring

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

Fordonsinstallerad materiel

- Ytterhölje, bildskärmar, tangentbord rengöring
- Batterier kontroll

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

Allmänt

- Avfuktning Längre tid än en månad, förvara materielen i avfuktat förråd

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
1					
2					
3					
4					

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Varje månad

Allmänt

		1	2	3	4
1.	Fordonsmonterade enheter rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	DATOR BÄRBAR funktionskontroll, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	DATOR BÄRBAR B300 funktionskontroll, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Radiosystem

		1	2	3	4
1.	RA 180 rengöring, förbindelseprov, funktionskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	RA 1512 rengöring, förbindelseprov, funktionskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	RA1550 rengöring, förbindelseprov, funktionskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	RA 1570 rengöring, förbindelseprov, funktionskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	RA1590 rengöring, förbindelseprov, funktionskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Satellitmateriel

		1	2	3	4
1.	Satellittelefon IRIDIUM skador, funktionskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Var 3:e månad

Stabsstöd

		1	2	3	4
1.	SWECCIS kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Var 6:e månad

Allmänt

		1	2	3	4	
1.	Inventering enligt uppföljningssystem	individnummer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Märkskyltar	befintlighet, läsbarhet, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

KRYAPP 9301B

		1	2	3	4	
1.	Plombering	befintlighet, åverkan, manipulation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	CCI-märkning	befintlighet, åverkan, manipulation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Uppstart	kontroll, självtest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Optouttag	kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Menysystem	funktionskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Programvara	kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Batteri	spänningskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

KRAFTENHET AC

		1	2	3	4	
1.	Modifiering	utförd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Ytterhölje, kablage	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Funktion	kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

KRAFTENHET DC

		1	2	3	4	
1.	Ytterhölje, kablage	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Funktion	kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FRONTKONTAKTMODUL

		1	2	3	4	
1.	Panel. kablar, kontakter	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Kabel-/kontaktändar	skyddshattar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Tillbehör	inventering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TFNKRYPTO 7301C

		1	2	3	4	
1.	Plombering	befintlighet, åverkan, manipulation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	CCI-märkning	befintlighet, åverkan, manipulation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Funktion	kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BORDSADAPTER 3SB

		1	2	3	4	
1.	Plombering	befintlighet, åverkan, manipulation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	CI-märkning	befintlighet, åverkan, manipulation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Funktion	kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

KRYPC MGSİ BÄRB

		1	2	3	4	
1.	Plombering	befintlighet, åverkan, manipulation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Funktion	kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER