

LEDNINGSNOD

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M8139-183422	LEDNINGSNOD BAM
M8139-183424	LEDNINGSNOD TIM

Anm

M8139-183422 LEDNINGSNOD BAM och
M8139-183424 LEDNINGSNOD TIM ingår i
M8139-183410 LEDSYST MALI.

Anm

Tillsynsanvisningar finns i
M7781-008177 TO UF LEDSYST MALI 110-031127.

Anm

Daglig och särskild tillsyn genomförs för all materiel ingående i
ledningnoderna och genomförs normalt när ledningsnoderna är i drift.

Daglig tillsyn

Före användning

Allmänt

- Felrapport användningsförbud

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under drift

Allmänt

- Funktionskontroll LED-indikator

Kablage

- Samtliga kablar mellan klienter och kopplingskåp skador, anslutning, förläggning, fastsättning
- Internt kablage i kopplingskåp skador, fastsättning, rengöring
- Kraftkablar internt i kopplingskåp anslutning

Monterade enheter

- Enheter i kopplingskåp fastsättning, rengöring

Miljölock

- Luftintag, luftutlopp rengöring
- Skyltar befintlighet, läsbarhet
- Låsspännen funktion, skador
- Anslutningskablar, kontakter skador

Viruskontrollterminal

- Plombering befintlighet, åverkan, manipulation
- Filter rengöring, byte vid behov

Bildskärmar

- Ytterhölje rengöring

Kommunikationssystem

- Radiostationer rengöring
- RA 4183 RELÅ förbindelseprov
- Satellittelefon skador, rengöring, funktionskontroll

Signalskyddsmateriel

- Plombering, CI-/CCI-märkning befintlighet, åverkan, manipulation

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

Allmänt

- Avfuktning Längre tid än en månad, förvara materielen i avfuktat förråd

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
1					
2					
3					
4					

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Varje vecka (vid internationell tjänst)

Allmänt

		1	2	3	4	
1.	Felrapport	användningsförbud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SPR TFN/LAN STAB T2

		1	2	3	4	
1.	Stativlåda, enheter, luftintag/filter	rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DISTR 12F/SM 5 NÄT

		1	2	3	4	
1.	Stativlåda, enheter, luftintag/filter	rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LIFT US MOBIL

		1	2	3	4	
1.	Stativlåda, enheter, luftintag/filter	rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

KORSKOPPLINGSSKÅP

		1	2	3	4	
1.	Stativlåda, enheter, luftintag/filter	rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Var 6:e månad

Allmänt

		1	2	3	4	
1.	Felrapport	användningsförbud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Inventering enligt uppföljningssystem	individnummer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Märkskyltar	befintlighet, läsbarhet, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Switch SW 3400 12P KMB

		1	2	3	4	
1.	Friskluftintag, ytterhölje	rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Kraftaggregat	rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SPR TFN/LAN STAB T2

		1	2	3	4	
1.	Individnummer	kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Märkning	befintlighet, läsbarhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Inventering	enligt sats- och tillbehörslistor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Ingående enheter	fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Funktionskontroll	UA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DISTR 12F/SM 5 NÄT

		1	2	3	4	
1.	Individnummer	kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Märkning	befintlighet, läsbarhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Inventering	enligt sats- och tillbehörslistor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Ingående enheter	fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Funktionskontroll	UA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LIFT US MOBIL

		1	2	3	4	
1.	Individnummer	kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Märkning	befintlighet, läsbarhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Inventering	enligt sats- och tillbehörslistor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Ingående enheter	fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Funktionskontroll	UA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Korskopplingskåp

		1	2	3	4	
1.	Individnummer	kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Märkning	befintlighet, läsbarhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Ingående enheter	fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Funktionskontroll	kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kablage

		1	2	3	4	
1.	Kraftkablar	skador, dragavlastning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Interna tele-/datakablar	skador, anslutning, förläggning, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Optokablar	böjning, skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kraftförsörjning

		1	2	3	4	
1.	Uttagspaneler	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Spänningsuttag	utspänning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DATOR BÄR B300 T2

		1	2	3	4	
1.	Kontaktton, lås, luckor, tillbehör	skador, renhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Funktion	kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Batteri	test	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RA 4183 RELÄ

		1	2	3	4	
1.	Ytterhölje	renhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

KRYAPP 9301B

		1	2	3	4	
1.	Plombering	befintlighet, åverkan, manipulation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	CCI-märkning	befintlighet, åverkan, manipulation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Batteri	kontroll, byt vid behov	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Funktion	kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Tillbehör	okulär-/funktionskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

KRAFTENHET AC

		1	2	3	4
1.	Modifiering utförd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Ytterhölje, kablage skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Funktion kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FRONTKONTAKTMODUL

		1	2	3	4
1.	Panel, kablar, kontakter skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Kabel-/kontaktändar skyddshattar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Tillbehör inventering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

KRYPC MGSİ BÄRB

		1	2	3	4
1.	Plombering befintlighet, åverkan, manipulation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Funktion kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TFNKRYPTO 7301C

		1	2	3	4
1.	Plombering befintlighet, åverkan, manipulation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	CI-/CCI-märkning befintlighet, åverkan, manipulation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Funktion kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Tillbehör inventering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BORDSADAPTER 3S

		1	2	3	4
1.	Plombering befintlighet, åverkan, manipulation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	CCI-märkning befintlighet, åverkan, manipulation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Funktion kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

KRYPTOTFN 7601

		1	2	3	4
1. Plombering	befintlighet, åverkan, manipulation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CCI-märkning	befintlighet, åverkan, manipulation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Funktion	kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

KRYAPP 9421

		1	2	3	4
1. Plombering	befintlighet, åverkan, manipulation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CI-/CCI-märkning	befintlighet, åverkan, manipulation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Funktion	kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Tillbehör	inventering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

KRYAPP 9401 C100

		1	2	3	4
1. Plombering	befintlighet, åverkan, manipulation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CCI-märkning	befintlighet, åverkan, manipulation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Mjukvara	kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

KORTTERMINAL-ADM

		1	2	3	4
1. Plombering	befintlighet, åverkan, manipulation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CI-märkning	befintlighet, åverkan, manipulation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Funktion	kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

KORTTERMINAL 2C

		1	2	3	4
1. Plombering	befintlighet, åverkan, manipulation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CI-märkning	befintlighet, åverkan, manipulation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Funktion	kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

KORTTERM2 USB-U1

		1	2	3	4	
1.	Plombering	befintlighet, åverkan, manipulation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	CI-märkning	befintlighet, åverkan, manipulation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Funktion	kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Tillbehör	inventering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER