

TELEHJÄLM 17 S/M /T TELEHJÄLM 17 L/XL/T

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning
M7347-170011
M7347-170021

Förrådsbenämning
TELEHJÄLM 17 S/M /T
TELEHJÄLM 17 L/XL/T

Daglig tillsyn

Före användning

- Kontrollera Skador
- Funktionstest Utför förbindelseprov via KomNod

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

- Kontrollera Funktion

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Inventera Befintlighet, ingående förnödenheter i sats
- Kontrollera Skador
- Allmänt Rengör vid behov

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Förvaring Förvara materielen i avfuktat förråd vid förvaring längre tid än en månad.
- Batterier Batterier till TELEHJÄLM 17 bör demonteras vid förvaring längre tid än en månad.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp.	Plut.	Övr.
------------------------------	-------	-------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälpt och struket på felrapporten.

Vid behov, dock minst var 6:e månad

		1	2	3	4	
1.	Inventera	Befintlighet i sats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Okulär kontroll	Skador och rengöring.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Funktionskontroll med anslutet KomNod	Utför förbindelseprov via KomNod samt kontrollera ANR-funktion och aktiv medhörningsfunktion.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Funktionskontroll utan anslutet KomNod	Kontrollera att aktiv medhörningsfunktion erhålls med TELEHJÄLM 17 bortkopplad från KomNod.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Batteri	Byt vid behov (1st M2671-005040, TORRBAT 1,5V 14X50 alt. 1 st M2677-004210, NIMH-BATT 1,2V 2,5AH (LADDNINGSBART))	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER
