

FUNKTIONSCONTAINER UNDERHÅLLSPLATS FPL/HKP

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

| Förrådsbeteckning | Förrådsbenämning |
|--------------------------|-------------------------|
| M5584-225011 | UE/SERVCO1 20 RFR /T |
| M5584-225021 | UE/SERVCO2 20 RFR /T |
| M5584-225111 | OMK/MED CO20 RFR /T |
| M5584-233221 | DÄCK/BRSERVCO 39 /T |
| M5584-233321 | STÖDSYSTCO20 39 /T |
| M5584-233421 | SERVICECO 39 /T |
| M5584-233521 | STOLSERVCO20 39 /T |
| M5584-233621 | VAPENSERVCO20 39 /T |
| M5584-233721 | OMKLÄDCO20 FF 39 /T |
| M5584-237311 | RMCO20 39 RFR /T |
| M5584-237411 | RM/FÄCO20 39 RFR /T |
| M5584-237511 | SÄKMTRLCO20 39 /T |

Daglig tillsyn

Före användning

- Containeruppställning planhet, stabilitet
- Stödrullar upphissade
- Slangar, kablar, överkörningsskydd kontroll, placering
- Stagpåle, inkommande elkablar kontroll av anslutning
- Brandsläckare rengöring, skador, plombering

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

- Stagpåle, inkommande elkablar kontroll av anslutning
- Dörrar stängning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

Invändig kontroll

- Golv, tak, väggar skador
- Bärskenor skador, korrosion, dammsugning
- Utrustning lastsäkring
- Första förbandsskåp innehåll, utbyte, komplettering
- Ventilationsstrumpa skador, rengöring, byte

Gäller:

Omklädningscontainer Flygförare

- Filter i element skador, rengöring, byte
- Filter i inblåsnings- och evakueringsfläktar skador, rengöring, byte

Gäller:

Omklädningscontainer flygförare, Reservmateriel-, Däck-, Servicecontainer, UE/servicesatscontainer 1, UE/servicesatscontainer 2

- Avfuktarens filter skador, rengöring, byte

Gäller:

Säkmatformer

- Övertrycksskåpets filter skador, rengöring, byte

Utvändig kontroll

- Container, containerhörn skador, korrosion, förband
- Luckor/dörrar, färg, märkning, kapellsträckare, tätningar funktion, avskavning, skador, befintlighet,
- Belysning funktion

Rengöring

- Container, invändigt, utvändigt rengöring
- Utrustning rengöring, placering

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Förvaring, utomhus och inomhus Anslut till avfuktningssystem vid förvaring en natt eller längre.

Se även M7782-112007
KORTTIDSFÖRVARING

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

| | | | |
|------------------------------|------|------|------|
| Registrerings-/individnummer | Komp | Plut | Övr. |
|------------------------------|------|------|------|

Vårdansvarig brukare

| | |
|------------------------|----------------------|
| För period 1 | Vårdansvarig brukare |
| För period 2 | Vårdansvarig brukare |
| För period 3 | Vårdansvarig brukare |
| För period 4 | Vårdansvarig brukare |

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------|------|------|------|
| För period 1 | Ansvarigt befäl eller arbetsledare | Datum | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
| För period 2 | Ansvarigt befäl eller arbetsledare | Datum | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
| För period 3 | Ansvarigt befäl eller arbetsledare | Datum | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
| För period 4 | Ansvarigt befäl eller arbetsledare | Datum | Pkt. | Pkt. | Pkt. |

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Vid behov, dock minst var 6:e månad

Utvändigt

| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Container rengöring | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Invändigt

| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. | Container rengöring | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Luckor och dörrar

| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3. | Luckor, dörrar skador, funktion, fastsättning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Luck- och dörrtätningar skador, fastsättning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Rösskydd på dörrblad (Gäller Stödsystemcontainer) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | Dörrar - vägg/tak, spanjolettlås parallellitet, funktion | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | Färgavskavning kontroll, bättringsmålning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | Kapellsträckare (Gäller utförande 1) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | Luckornas fasthållning (Gäller utförande 1) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | Lås ventilationsfack (Gäller utförande 1) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. | Gasfjäder ventilationsfack (Gäller utförande 1) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. | Fack/skåp täthet | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. | Panikbeslag (Gäller: Stolservicecontainer, Vapenservicecontainer, UE Servicesatscontainer 2 (utförande 1) samt Omkonfig/medevaccontainer) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Elsystem 400/230 V

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|-----|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 14. | In- och uttag | skador | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15. | Belysningsarmaturer | funktion | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16. | Överspänningsskydd (Gäller utförande 1) | funktion, byte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17. | Golvvärme (Gäller utförande 1) | funktion | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18. | Fläkt för dragbänk (Gäller Säkmatcontainer) | funktion | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 19. | Efterlysande list | funktion | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20. | Säkringar | skador, fastsättning, funktion | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Hydraulsystem

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|-----|------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 21. | Hydraulpump, cylindrar, ledning | skador, fastsättning, funktion, läckning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vatten- och avloppssystem (gäller Säkmatcontainer)

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|-----|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 22. | Rör, kopplingar, slangar | skador, fastsättning, läckning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 23. | Blandare | skador, fastsättning, funktion, läckning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 24. | Varmvattenberedare | skador, fastsättning, funktion, läckning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 25. | Vattenpump | skador, fastsättning, funktion, läckning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 26. | Vattentankar | skador, fastsättning, läckning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Kompressorskåp (gäller Säkmatcontainer)

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|-----|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 27. | Kondensvattenbehållare, kompressor, lufttork, insugningsfilter, torkmedel | kontroll, tömning, skador, fastsättning, funktion, läckning, rengöring, byte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Smörjning

28. Smörjning

enligt smörjschema

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER