

KYLREPCONTAINER 20 FOT TT RFR /T

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning

Förrådsbenämning

M5584-236571

KYLREPCO20 TT RFR/T

Se även anvisningar enligt M7786-042681 IBOK KYLREPCO20 samt gällande instruktionsbok för bascontainern.

Daglig tillsyn

Anm

Tillval som ej är tillgängliga på alla containrar är markerade med en asterisk*.

Före lastning och transport

- Hurtsar, lådor, hyllor stängda, spärrade
- Tryckluftskompressor fastspänd i hållare på hylla i hurts 4
- Verktygs- och reservdelssatser stängda, fastsatta i ram på golvet
- Gasflaskor fastspända i flaskställ
- Ögonduschflaskor borttagna (vid frostrisk under transporten)
- Hörnlådor skador
- Lyftbygel skador
- Ramp* lastsäkrad
- Torrluftsanslutning bortkopplad
- Täcklock Ø250 mm utvändigt monterade
- Täcklock med gälar invändigt monterade
- Tak fritt från lösa föremål
- Taklucka* stängd, låst
- Stege lastsäkrad
- Trappa* lastsäkrad
- Huvudbrytare 400/230 V avstängd
- Värmeväxlare bortkopplad
- Kablage, externt bortkopplat
- Extern tryckluft bortkopplad
- Värmeaggregat* om startad under transport - inre täcklock vänster framskåpsdörr borttaget, bränslenivå om ej startad under transport - inre täcklock vänster framskåpsdörr ditsatt
- Värmeaggregat, avgasrör, avgasslang* borttagning avgasslang, ej brännbart material vid avgasrör, lastsäkring
- Batterier, 24 V system fastsättning
- Stödrullar nedfällda vid rullflaksväxlare eller rangering
- Framskåpens dörrar stängda, låsta
- Personal ingen personal i eller på containern
- Utrustning och tillbehör ej löst i containern
- Belysning 24 V nedsläckt

- Port/dörrar stängda, låsta, dörrhandtag fixerade med rem, spärrvajer och dörrregel lastsäkrade
- Container lastsäkrad

Under transport

- Container, hörnlådor lastsäkrad, skador
- Värmeaggregat* om startad under transport - bränslenivå
- Framskåpens dörrar stängda, låsta
- Personal ingen personal i eller på containern
- Port/dörrar stängda, låsta, dörrhandtag fixerade med rem, spärrvajer och dörrregel lastsäkrade

Efter transport

- Rengöring vid behov
- Container, hörnlådor skador
- Märkning, skyltar, dekaler befintlighet, skick
- Utrustning och tillbehör skador, fastsättning
- Värmeaggregat, avgasslang* om startad under transport - bränslenivå, ditsättning avgasslang
- El, jordning, torrluft ansluten
- Framskåpens dörrar stängda, låsta
- Port/dörrar stängda, låsta

Före användning

- Märkning, skyltar, dekaler befintlighet, skick
- Containerns placering stadigt
- Genomföringar Ø250 mm vid behov öppna täcklock med gälar på utsidan
- Kablage; el, jordning, tele och extern tryckluft skador, fastsättning, skyddade
- Värmeaggregat* borttagning inre täcklock vänster framskåpsdörr, bränslenivå
- Värmeaggregat, avgasrör, avgasförlängningsslang* ditsättning avgasslang, ej brännbart material vid avgasrör
- Batteriladdare funktion, läge (NORMAL)
- Batterier, voltmätare, batterivakt spänning, funktion

- Tryckluftskompressor stängning dräneringsventil användningstemperatur bör >+0°C, vid >+40°C max 20 min drift med 10 min avsvälning
- Handbrandsläckare plombering
- Nödbelysningslampa batteriladdning, funktion

Under användning

- Golv, väggar, tak rengöring vid behov
- Kablage; el, jord, tele skador, skyddade
- Belysning funktion
- Luftväxling enligt behov, se instruktionsboken
- Värmeaggregat* funktion
- Avgasförlängnings slang* brännbart material, dragnig, fall
- Värmeväxlare funktion

Efter användning

- Golv, väggar, tak rengöring vid behov
- Utrustning och tillbehör rengöring vid behov, befintlighet, placering
- Taklucka* stängd
- Värmeaggregat* avstängd
- Värmeväxlare avstängd
- Täcklock Ø250 mm utvändigt monterade
- Ventilskydd med gälar invändigt monterade
- Inredning, verktyg rengöring efter behov, kontroll skador
- Förbrukad materiel komplettering efter behov
- Tryckluftskompressor dränering luftbehållare, lämna dräneringsventilen öppen
- Ögonduschflaskor borttagning (vid frostrisk)
- Personal ingen personal i containern
- Belysning funktion, nedsläckt
- Port/dörrar stängda, låsta
- Huvudbrytare 400/230 V avstängd (om ej underhållsladdning)
- Huvudbrytare 24 V avstängd
- Framskåpens dörrar stängda, låsta

Förvaring

- Avfuktning vid förvaring en natt eller längre ska containern anslutas till objektvis avfuktning. Se även M7782-112007 KORTTIDS-FÖRVARING

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER PÅ FELRAPPORT!

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Varje vecka, (vid internationell tjänst)

		1	2	3	4
1.	Rengöring in- och utvändigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vid behov, dock minst var 3:e månad

Anm

Tillval som ej är tillgängliga på alla containrar är markerade med en asterisk*.

Container utvändigt

		1	2	3	4
2.	Väggar, tak skador, ytbehandling, halkskydd, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Märkning, skyltar, dekaler befintlighet, läsbarhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Port, dörrar, infästningar skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Låsanordningar, spärrar, regler funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Gummilister/-packningar skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Container invändigt

		1	2	3	4
7.	Golv, väggar, tak, taklucka* skador, ytbehandling, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Gummilister/-packningar skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Elsystem 400/230 V

		1	2	3	4
9.	El-/jordanslutningar, kablage, personskyddsautomater, intag/uttag brytare, automatsäkringar skador, märkning, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Belysning funktion, skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Elsystem 24 V

		1	2	3	4
11.	Batterier skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Batteriladdare fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Batterivakt/summer skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		1	2	3	4	
14.	Belysning, nödbelysnings-lampa	skador, fastsättning, funktion, batteriladdning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Övrigt

		1	2	3	4	
15.	Värmeaggregat*	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Värmeväxlare	skador, fastsättning, funktion, rengöring filter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Hydraulsystem	befintlighet, skador, fastsättning, läckage, nivåkontroll, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Funktionsinredning och utrustning

		1	2	3	4	
18.	Inredning	rengöring efter behov, skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	Inventering	enligt tillbehörslistan, kontroll skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	Handbrandsläckare	skador, fastsättning, märkning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	Slangpressverktyg	skador, slitage, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.	Tryckluftskompressor	rengöring, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.	Elkablage och uttag	kontroll enligt schema M7782-019872	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.	Jordfelsbrytare	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Smörjning

		1	2	3	4	
25.	Smörjning	enligt smörjschema	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vid behov, dock minst var 6:e månad

Nedanstående punkter gäller i första hand container som transporterats eller flyttats efter föregående genomförd Särskild tillsyn.

Balkar och stolpar

		1	2	3	4	
26.	Sidobalkar och gavelbalkar	sprickor, skador deformationer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.	Hörnstolpar	sprickor, skador, deformationer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.	Hörnlådor	sprickor, deformationer som förhindrar korrekt låsning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Golvunderede

		1	2	3	4	
29.	Gaffelfickor	sprickor, skador deformationer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.	Tvärbalkar	sprickor, skador deformationer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dörrar

		1	2	3	4	
31.	Dörrar	sprickor, skador, fastsättning eller deformation som påverkar säkerheten och dörrarnas funktion (kontrollera särskilt gångjärnen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Paneler

		1	2	3	4	
32.	Sido-/front-/takpaneler	deformationer inåt/utåt, som påverkar inre/yttre mått	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER PÅ FELRAPPORT!

ANTECKNA GENOMFÖRD VÅRD PÅ VÅRDKORTET.